

**somfy.**

ÉMETTEUR SMOOVE ORIGIN

Réf. 069517

DESCRIPTION

Pour commander un ou plusieurs produits dans une même pièce. Fonctions : montée, stop, descente et position favorite "my". Fonctionne avec pile CR2430.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Sous-famille** - ACCESSOIRES DE COMMANDE
- **Catégorie** - Accessoires SOMFY
- **Référence fabricant** - 1 810 880
- **Modèle** - À boutons
- **Fonction** - Pour volet roulant

