



PUSH PULL POUR CHÂSSIS UNIQUE

Réf. 091324

DESCRIPTION

Le push-pull permet de sortir la porte de la cloison en exerçant une légère pression sur le chant de la porte. Cet accessoire permet aussi de supprimer le tire-doigt sur le chant de la porte. Design et discrétion assurés. Fixation sur le rail de coulissement, adapté en construction neuve comme en rénovation.

Le push-pull n'est pas compatible avec le BIAS DS.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Sous-famille** - ACCESSOIRES CHASSIS À GALANDAG
- **Désignation** - Push-pull