REFERENCEBATIMENT.COM FICHE PRODUIT



FESTOOL

CARTOUCHE DE RECHARGE SAWSTOP®

Réf. 073886

DESCRIPTION

En cas de contact avec la peau, la cartouche libère un ressort précontraint et projette un bloc d'aluminium contre la lame de scie. Après le déclenchement, la cartouche peut être remplacée en quelques gestes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sous-famille ACCESSOIRES
- Réference fabricant 575851